



**MOS TRAP**

de


*Lata*  
hogar



  
**mosquitoTRAP**

**Atrapa mosquitos**  
**Mod. MT112V**

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.



## COMPONENTES

### PRINCIPALES

1. Interruptor de encendido.
2. Cuerpo superior.
3. Alojamiento cartucho.
4. Contenedor insectos.
5. Adaptador.
6. Base.



# INSTRUCCIONES DE USO

## ATENCIÓN

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que reciban supervisión o instrucciones concretas, sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- No lo conecte sin asegurarse de que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Manténgalo fuera de su alcance
- Este aparato está destinado a su uso en el interior. No lo utilice al aire libre.
- No debe ser usado en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo.
- El aparato no es adecuado para su uso en cuadras, establos y lugares similares.
- **MUY IMPORTANTE: El aparato y el adaptador nunca deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.**
- Si el cable de alimentación del aparato se deteriorase debe ser sustituido por un Servicio Técnico Autorizado.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de poner el aparato en funcionamiento se debe colocar el cartucho en su alojamiento (3).
- Para ello, estando el aparato desconectado de la red, retire el cuerpo superior (2). Gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj y extráigalo.
- Quite el envoltorio del cartucho y retire su protección.
- Cuelgue el cartucho en su alojamiento (3).
- Coloque de nuevo el cuerpo superior y gírelo en dirección horaria para que quede correctamente anclado.
- Conecte la clavija del adaptador (5) en la base (6) y el adaptador a la red.
- Pulse el interruptor de encendido a su posición I. El ventilador comenzará a funcionar y se iluminará la lámpara.
- La duración estimada del cartucho una vez abierto es de 30-45 días.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de cualquier operación asegúrese que la unidad está desconectada de la red.
- Utilice un paño ligeramente humedecido para su limpieza exterior.
- Limpie el contenedor de insectos (4) una vez por semana o si este se ha llenado. Para ello extráigalo tirando de él hacia fuera.
- Si el ventilador se obstruyese, límpielo empleando un cepillo pequeño.
- No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc, que puedan deteriorar las superficies.

## SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

- Para sustituir la lámpara estando el aparato desconectado de la red, retire el cuerpo superior (2). Gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj y extráigalo.
- Extraiga la lámpara de su alojamiento tirando ligeramente de ella hacia fuera.
- Retire el conector de la lámpara.
- Proceda a conectar la nueva lámpara y colóquela en su posición original.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
- Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente. Proceda de igual manera si ha sustituido la lámpara.



## CONDICIONES DE GARANTÍA

- El presente certificado garantiza y da derecho a la reparación gratuita, durante el tiempo indicado en el certificado de garantía, a partir de la fecha de compra.
- La empresa garante se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear el producto por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias en nuestros almacenes.
- Adicionalmente, el titular de la garantía disfrutará en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.
- Debido a la tecnología de estos aparatos, las reparaciones se efectuarán en nuestra central, por lo cual en caso de avería deberá llamar al teléfono 902 200 160 (\*) donde le indicarán el proceso a seguir.

(\*) El ámbito de esta garantía es válido para España peninsular e Islas Baleares. Para otros ámbitos o países, acudir al distribuidor o el establecimiento vendedor.

### EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- La garantía no cubre las roturas o averías producidas por caídas, instalación incorrecta, la manipulación total o parcial por personal ajeno a los Servicios Técnicos Oficiales, así como por causas de fuerza mayor (fenómenos geológicos, disturbios, uso no doméstico, etc).
- Igualmente, la presente garantía no tiene efecto sobre los componentes y accesorios que son objeto de desgaste como consecuencia del uso, así como los percederos, tales como compuestos plásticos, goma, cristal, cables, lámparas, alimentadores, papel, filtros, esmaltes, pinturas o recubrimientos deteriorados por uso indebido o reacción a agentes como el calor, agua o productos químicos externos.
- Asimismo quedan exentas de la garantía las operaciones de ajuste y limpieza explicadas en los libros de instrucciones.

### Mod. MT112V Certificado de garantía

Sello del Vendedor

Fecha de Venta

**Nombre y dirección del comprador**

-----  
-----  
-----

2 años de garantía

**DECA, S.A.**

**Francesc Layret, 75, piso 9 , Ofic. 4  
08100, Mollet del Vallès, Barcelona  
Tel. 902 200 160 Fax 902 200 159**

**www.jata.es**